

DRY FLEX® **IN** 2-in-1 150 ml

Voor reparaties binnen



DRY FLEX®

IN

Gebruiksaanwijzing nieuwe 150ml 2-in-1 koker

- De nieuwe 150 ml 2-in-1 koker kan gebruikt worden in combinatie met het EASY•Q™ enkelvoudig doseerpistool.
- De zwarte onderzijde zit verankerd aan het binnenwerk. Hierdoor is het verlies hiervan niet mogelijk.
- De A-component bevindt zich aan de buitenzijde en de B-component bevindt zich in de kern van de gedoseerde hoeveelheid.
- Door de mengverhouding is het noodzakelijk dat eerst de B-component en daarna de A-component uit de koker komt. Dit geldt bij elke dosering!
- Gooi daarom niet het eerste stuk "okergele B-component" weg, maar vermeng dat goed met het "witte A-component".
- Vermengd en uitgehard product mag bij het restafval.
- De lege koker (m.u.v. de spuitmond waar nog onvermengd product in blijft zitten) kan eveneens bij het restafval. De spuitmond dient bij het chemisch afval te worden gebracht.

